




# Hover:bit

Radiostyring med iPhone/iPad

# Last ned koden

1. Last ned iOSApp hex-filen fra [airbit instructions page](#)
2. Koble micro:bit med en mini USB kabel
3. MICROBIT disken kommer opp
4. Kopier .hex-filen til MICROBIT
5. Følg med på det orange lyset på baksiden, som skal blinke.



## Tips:

Hex-filen kan du åpne med makecode-redigeringsverktøyet ([makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org)), der kan du utforske koden og endre den. (Se side 9)



# Last ned appen

## App Store Preview

This app is only available on the App Store for iOS devices.







**micro:bit** 4+

Laurence Rogers

★★★★★ 3.9, 8 Ratings


Free

## Screenshots [iPhone](#) [iPad](#)




# Koble til

Først må du koble opp med din micro:bit. Velg “Choose micro:bit”




# Koble til

Gi micro:biten strøm med batteri eller USB-kabel.  
Følg instruksjonene i appen.




**HOLD** the A and B buttons and  
**PRESS** and **RELEASE** RESET

Tips: Om du merker  
micro:biten med navn  
f.eks “totap” så er det lettere å  
koble denne opp neste gang.




# Kom i gang med koding

Velg “monitor and control” for fjernkontrollen






1. Trykk “add” for å legge til joystick-panelet.
2. Trykk “start” for å koble til.
3. Du kan også legge til flere elementer, som temperatur og aksellerasjon.





For å bruke temp/acc tjenesten, må du endre koden og legge til disse to blokkene i “on start”. Lær mer om koding på side 9.



Joystick-panel

# Test tilkoblingen



Test tilkoblingen med å trykke på knappene A-D and 1-4. Haleroret endrer seg når du trykker C eller D, det samme gjør prikken i midten av skjermen. Start motorene med A. Armerings-prikken tennes på micro:bit. Velg fart med knappene 1-4. Throttle-stolpen endres på micro:bit. Stopp motorene med B. God tur!

# Endre fjernkontrollen

Du kan endre hvordan fjernkontrollen fungerer.


Alle knappene A-D og 1-4 kan endres etter egne preferanser.

Prøv f.eks å endre styringsutslaget ved å sette høyere vinkel på C og D.

You kan også få svevebilen til å gå mye raskere ved å endre throttle-verdien, som her kun er satt til maks 50%.

For å endre koden, gå til [makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org) og importere koden. Se mer om koding: <https://www.makekit.no/microbit>


Merk: Etter å ha oppdatert koden, må du kanskje gjøre ny oppkobling med micro:biten. Gå til bluetooth/system settings på iOS-enheten og velg "glem enheten" før du legger den inn på nytt i appen.



# Kontakt oss:

Få tips i Facebook-gruppen:

**[www.facebook.com/groups/gohoverbit/](https://www.facebook.com/groups/gohoverbit/)**



[www.makekit.no](http://www.makekit.no)



[support@makekit.no](mailto:support@makekit.no)



[makekit](#)



[gomakekit](#) (also twitter)